

レッツB 取扱説明書


座面高さ調節

座った際に足の裏全体を床につけ、膝が90°になるよう座面の高さを調節することで正しい姿勢を持続できます。(調節範囲110mm)



アジャスタブルアーム

作業内容にあわせて上下のスライド(調節範囲70mm)と首振りが可能です。コンピューターワークで生じる上腕・手首などの疲労を大幅にやわらげます。




ロッキング強弱調節

ユーザーの体格に合わせて、背もたれ上部の反力を微調整できます。




座奥行調節

座面を前後にスライドさせることで、ユーザーの体格に合った最適なサポートが得られます。



背もたれ高さ調節

背面のボタンを両手で押し上げながら背もたれの高さを調節することでランバーのカーブをしっかりとサポートします。(8段階、調節範囲70mm)



ロッキング固定機構

フリーのロッキングと、ロッキングのロック(直立位置1箇所)を選択できます。

